BAUER lever couplings

Socket with hose tail		
B.7		
index	size couplings	inner. inner. of hose [mm]
OM-B7-050-050	50	50
OM-B7-076-063	76	63
OM-B7-076-076	76	76
OM-B7-076-080	76	80
OM-B7-089-076	89	76
OM-B7-089-089	89	89
OM-B7-089-100	89	100
OM-B7-108-089	108	89
OM-B7-108-100	108	100
OM-B7-108-108	108	108
OM-B7-108-120	108	120
OM-B7-133-120	133	120
OM-B7-133-125	133	125
OM-B7-133-133	133	133
OM-B7-159-150	159	150
OM-B7-159-159	159	159
OM-B7-194-200	194	200

Plug with hose tail		
B.8		
index	size couplings	inner. inner. of hose [mm]
OM-B8-050-050	50	50
OM-B8-076-063	76	63
OM-B8-076-076	76	76
OM-B8-076-080	76	80
OM-B8-089-076	89	76
OM-B8-089-089	89	89
OM-B8-089-100	89	100
OM-B8-108-089	108	89
OM-B8-108-100	108	100
OM-B8-108-108	108	108
OM-B8-108-120	108	120
OM-B8-133-120	133	120
OM-B8-133-125	133	125
OM-B8-133-133	133	133
OM-B8-159-150	159	150
OM-B8-159-159	159	159
OM-B8-194-200	194	200

Socket with BSP male thread		
B.14		
index	size couplings	thread size [inch]
OM-B14-050-150	50	1.1/2”
OM-B14-050-200	50	2”
OM-B14-076-250	76	2.1/2”
OM-B14-076-300	76	3”
OM-B14-089-300	89	3”
OM-B14-108-400	108	4”
OM-B14-133-500	133	5”
OM-B14-159-600	159	6”
OM-B14-194-800	194	8”

Plug with BSP male thread		
B.15		
index	size couplings	thread size [inch]
OM-B15-050-150	50	1.1/2”
OM-B15-050-200	50	2”
OM-B15-076-250	76	2.1/2”
OM-B15-076-300	76	3”
OM-B15-089-300	89	3”
OM-B15-108-400	108	4”
OM-B15-133-500	133	5”
OM-B15-159-600	159	6”
OM-B15-194-800	194	8”